

各部の名称及び付属品

(注) オイルは刃部専用です。他の用途には絶対使用しないでください。

仕様

電源方式	充電交流式
定格電圧	AC 100V-240V 50-60HZ
充電時間	約 90 分 (充電推奨温度 10℃～35℃)
使用時間	約 60 分使用可能 (5℃～35℃の環境下で使用した場合)
使用電池	リチウムイオン電池 (500mAh×1)

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なしに変更することがあります。

安全上の注意

● 次の表示は、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の内容を区分して説明しています。

警告 「人が死亡、または重症を負う可能性のある内容」です。

注意 「人が傷を負ったり、物の損害の発生が想定される内容」です。

● 次の図記号表示を用いて、お守りいただく内容を説明しています。

…してはいけない内容です。 …実行しなければならない内容です。

火災・感電・けがを防ぐために

● 本製品は充電式電池を内蔵しています。火中投入や加熱、高温な所で充電・使用・保管をしないでください。

● 濡れた手でACアダプターをコンセントから抜き差ししないでください。コードやACアダプターが傷んでいるとき、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

● 修理・改造は行わないでください。(火災・感電・けがの原因)

● 本体・ACアダプターは、水に浸けたり水をかけたりしないでください。また、湿気の多い浴室などで使用、保管をしないでください。

● 付属の専用ACアダプター以外は使用しないでください。

● 異常、故障時には直ちに使用を中止してください。

● お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。

● ACアダプターにはこりが付着しないように定期的に掃除してください。

● 電源は必ずAC100V～240Vでご使用ください。

注意

● コードを持って本体をぶら下げないでください。(故障・けがの原因)

● 本体や刃を落としたりぶつけたりしないでください。(刃の変形・作動不良の原因)

● 直射日光の当たる所や、高温な所、暖房器具など発熱体の近くに保管しないでください。

● 汚れが気になるときは、乾いた布やせっけん液を少し含ませた布で拭き取り、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。(故障や変色の原因)

● ご使用前に、刃の破損や変形がないか確認してください。(肌を傷つける原因)

● 使用時以外は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

● 本体からACアダプターを抜くときは、コードを持たずに必ず器具用プラグを持って抜いてください。(断線・感電・ショートによる火災の原因)

● 本体は必ずお子様の手の届かない所に保管してください。(事故やけがの原因)

使用時の注意

● 髪が濡れた状態や、整髪料のついた状態では使わないでください。(故障の原因)

● 犬や猫などペットには使わないでください。

● 次のような場合は使用しないでください。
× 肌に異常がある × 吹き出物がある
× コブや傷がある × アレルギー体質

● 刃先を肌に直接あてるときには、強く押し付けしないでください。また、可動刃側を肌に近づけないでください。(肌を傷つける原因)

● アタッチメントをご使用の場合は、正しく取り付けられていることを確認してください。

● バリカンはゆっくり動かし、毛を少しずつ刈ってください。バリカンを速く動かすと、毛髪を噛んだり、頭皮を傷ついたり、必要以上に毛髪をカットしてしまうことがあります。

● 充電式でご使用の場合は、刈る前にスイッチをONにして、動きが正常の速さかどうか確認してください。

● 動きが遅い場合は、充電し、刃のお手入れをしてからご使用ください。(切れ味が悪く、使用中に止まって毛を噛むおそれ)
※ 注油のしかた参照

アタッチメントの使いかた

● 刈り高さは、本体の上部先端に取り付けられたスライド式アタッチメントを上下にスライドさせることにより調節できます。

● スライド式アタッチメントは、刈り高さ調節ダイヤルを左に回すと短く、右に回すと長くなり、次の8段階に調節できます。
[3mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 20mm, 22mm]

刃の取り付け、取り外しかた

1. 本体を図のように持ち、刃に親指をあて矢印の方向に押してください。この際、片手で刃を受けてください。

※ スwitchをOFFにしてから外してください。(指を傷つけるおそれ)
※ 刃の掃除は、毎回行ってください。(切れ味低下の原因)

2. 刃を取り付けるときは、フック部を本体の刃取り付け部にはめ込み、「カチッ」と音がするまで押してください。

充電のしかた

1. 充電するときは、本体のスイッチはOFFにしてください。

2. ACアダプターをコンセントに差し込み、本体とつなぐと充電が開始されます。

● 充電時間は約90分(急速充電)、使用可能時間は約60分です。(ACアダプター使用の場合。)

※ 過充電保護回路を採用しています。

● 電池が完全放電しているときは、デジタル液晶表示が点灯するまでに数分かかることがあります。

● 初めての充電、または6ヵ月以上ご使用にならなかったときは、デジタル液晶表示に電池マークが表示されるまで約90分充電してください。

充電中の表示

● 充電中はデジタル液晶表示に刈り高さとプラグマーク()が表示されます。

● フル充電になると、デジタル液晶表示に電池マーク()が表示されます。

水洗い掃除の場合

※水洗いで汚れがとれない場合は、ブラシ掃除を行ってください。

1. 本体より刃を外します。
※ 刃の取り付け、取り外しかた参照
※ このときにスイッチを誤ってONにしないように注意してください。

水洗い充電交流式バリカン

2. 刃と本体の刃取り付け部を、水道水の流水で洗い流します。
※水の中に沈めないでください。(故障の原因)
※本体ソケット部分にはなるべく水をかけないでください。
※熱湯では洗わないでください。

取扱説明書

● 商品を正しく安全にご使用いただくため、取扱説明書を必ずお読みください。

● ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

● この取扱説明書は保証書を兼ねておりますので、お読みになった後は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、大切に保管してください。

ブラシ掃除の場合

1. 本体から刃を外します。
※ 刃の取り付け、取り外しかた参照
※ このときにスイッチを誤ってONにしないように注意してください。

2. 付属の掃除用ブラシで本体と刃先まわりのモクスを払い落とします。

3. 掃除用フックを下に押し、可動刃を持ち上げ固定刃との間のモクスを落とすしてください。

※ バネは絶対に外さないでください。

4. 本体の刃取り付け部も付属のブラシできれいに掃除します。

5. 注油をして、刃を本体に取り付けます。
※ 刃の取り付け、取り外しかた参照
※ 注油のしかた参照

保証書付

このたびは、ロゼンスター製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

● 保証書は、明示した期間と上記条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはロゼンスターJPN株式会社にお問い合わせください。

※ 保証書は、お買い上げの日から起算し、保証期間満了の日をもって有効となります。保証期間満了後は、保証書に記載の住所に限り、保証期間満了後の修理については、保証料がかかります。

※ 保証書は、お買い上げの日から起算し、保証期間満了の日をもって有効となります。保証期間満了後は、保証書に記載の住所に限り、保証期間満了後の修理については、保証料がかかります。

保証書

ロゼンスター・充電交流式バリカン

お買い上げ日 年 月 日

保証期間 本体お買い上げ日より1年間(但し、刃は除きます)

お客様 氏名 住所 電話番号

販売店 氏名 住所 電話番号

ロゼンスターJPN株式会社
〒210-0012 川崎市川崎区宮前町11-4
TEL 044-245-9121
HPアドレス https://www.lozenstar.co.jp
※ 通信・通話料はお客様負担となります。

