





仕様
電源方式: 充電交流式
適用アダプター: DC5V/1A
充電時間: 約90分(充電推奨温度10°C~35°C)
使用時間: 約90分(5°C~35°Cの環境下で使用した場合)
使用電池: リチウムイオン電池(320mAh×1)
本体サイズ: 約22(W)×20(D)×152(H)mm
本体質量: 約60g
材質: 本体、キャップ: ABS樹脂 刃: ステンレス
<b>充電のしかた</b>
1) USBケーブルのType-C側を本体のUSBポートへ接続します。 2) USBケーブルのType-A側をお手持ちのUSB-ACアダプターなどのUSBポートに接続し、充電を開始します。
△ 内刃は外刃にセットされていますので、取り外さないでください。
● 必ず電源スイッチが「OFF」の状態で行ってください。
<b>&lt;取り外しかた&gt;</b>
刃台を矢印の方向に回して取り外します。
Type-C 側 USB ポート USB-AC アダプター(別売) モバイルバッテリー
△ 定格出力DC 5V/3A以下のUSB-ACアダプターを使用してください。
● トラン用コンバーターなどの変圧器は使わないでください。(発熱・発火のおそれ)
● 充電は10~35°Cの環境下で行ってください。
<b>～お知らせランプについて～</b>
● 初めて使用する場合は、満充電にしてご使用ください。
△ ご使用の前に必ず刃部の状態(変形、破損、取り付け状態など)を確認してください。
△ 製品と皮膚が清潔な状態でご使用ください。

**～注意～**

1) 本製品の使用中や充電中、保管時に異臭を発したり、異常に発熱をしたり、今までと異なることに気がついたときには、本体よりUSBケーブルを取り外し、その後の使用は避けてください。

2) 充電の際に規定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止めてください。充電池またはUSB-ACアダプターの異常と考えられます。(電池が漏液、発熱、破裂、発火する原因となるおそれ)

3) 車中など高温になる所に保管しないでください。(電池が高温になると破裂を起こすおそれ)

**刃部の着脱のしかた**

● 必ず電源スイッチが「OFF」の状態で行ってください。

**<取り外しかた>**

刃台を矢印の方向に回して取り外します。

Type-C 側  
USB ポート  
USB-AC アダプター(別売)  
モバイルバッテリー

**使いかた**

● 初めて使用する場合は、満充電にしてご使用ください。

△ ご使用の前に必ず刃部の状態(変形、破損、取り付け状態など)を確認してください。

△ 製品と皮膚が清潔な状態でご使用ください。

**鼻/耳用アタッチメント使用時**

1) 電源スイッチを「ON」にします。  
2) ご使用後、電源スイッチを「OFF」にします。

**鼻毛のお手入れ**

刃の先端を鼻の入口にあて、ゆっくり動かします。

△ 刃を肌に強く押し付けないでください。また、刃を鼻の奥まで入れないでください。(皮膚を傷つける原因)

**耳たぶのお手入れ**

押し付けすぎないように、耳たぶに沿って軽くあてます。

**耳の穴の周囲お手入れ**

見えにくい部分のお手入れは、肌を傷つけないように軽くあてます。

※ 耳からはみ出る毛だけをカットしてください。

△ 動かないときや異音が発生するときは、刃を一度外し、再度取り付けてください。

**顔/マユ用アタッチメント使用時**

マユの形を整えたり、ウブ毛やエリ足を剃る際に使用します。

1) 電源スイッチを「ON」にして、毛の流れに逆らうようにゆっくりと軽いタッチで剃ってください。

2) 刃は少し寝かせて、肌に軽くあてます。

3) ご使用後はスイッチを「OFF」にします。

**ウブ毛のお手入れ**

\* 顔用刃を使います。

● 剃る部分に合わせて、矢印の方向にゆっくりと動かします。

**マユのお手入れ**

\* マユ用刃を使います。

● 右図を参考にして、ゆっくり少しづつ整えます。

● マユの形を描いてからお手入れすると、形を整えやすくなります。

※ マユ毛やまつ毛を剃り落とさないようにご注意ください。

**マユコーム**

● マユコームはマユ毛の長さを揃えるときに使用します。

● 1つのマユコームで、2段階(2・6mm)の長さにカットできます。お好みのマユ毛の長さに調節します。

● 顔用刃とマユ用刃の中央部にある溝に合わせてスライドさせ、カチッと音がするまで押し込みます。(下図は6mmに合わせています。)

2mmに合わせると、全体的に短く、描きたしやすいマユに仕上がります。  
6mmに合わせると、全体的に長めにナチュラルに仕上がります。

△ 2.0mm  
△ 6mm  
2mm  
6mm  
顔用刃  
マユ用刃

**注意**

△ コームの平らな面を肌に密着させて毛の流れに逆らうように動かし、仕上げたい長さになるまで繰り返します。

△ コームを上から下に使うと、まつ毛を切るおそれがあります。また、コームが目にあたると危険ですのでご注意ください。

**お手入れのしかた**

**ブラシ掃除**

● ご使用後は「刃部の着脱のしかた」をご確認のうえ、刃部を取り外し、付属のブラシで刃部に残った毛クズをよく落としてください。

● 本体拭き場合は、乾いた布または、石けん水を浸してよく絞った布で拭き取ります。

△ 洗剤(塩素、アルカリ性、酸性)、シンナー、ガソリン、灯油、磨き粉、除光液、薬品など絶対に使用しないでください。(変色の原因)

**水洗い掃除**

※ 本体丸洗いには対応しておりません。

● 鼻/耳用アタッチメント

電源スイッチを「ON」にし、水またはぬるま湯(約45°Cまで)で刃部の溝から流水で毛クズや汚れを洗い流します。掃除後は電源スイッチを「OFF」にしてください。

● 顔/マユ用アタッチメント

水またはぬるま湯(約45°Cまで)で刃部にたまつ毛クズや汚れを洗い流します。

● 乾いた布で水滴を拭き取り、自然乾燥させます。

**保管**

● 必ずキャップを取り付けて保管してください。

※ 本体に刃が正しく装着されていることを確認してください。

● お子様の手の届かない所に保管してください。

● 浴室など湿気の多い所や、直射日光のある所は避けてください。